

Zuordnung Drehzahlsteller und Schutzschalter														
Ventilator Typ	Drehzahlsteller			Trafodrehzahlsteller mit und ohne Motorschutz			Motorschutzschalter und Auslösegerät		Wendeswitcher		Pol- und Drehzahl-Umschalter			Frequenzumrichter
	ESU	ESA	BSX	TSW	MWS	RDS	M...	M	DSEL	WS	PWDA	DS	PDA	FUS
H...W 200/2	1	1	X	0,3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
H...W 200/4	1	1	X	0,3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
H...D 250/2	–	–	–	–	–	1	MD	–	–	X	–	–	–	–
H...D 250/4	–	–	–	–	–	1	MD	–	–	X	–	–	–	–
H...D 250/4/2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	X	–	12	–
H...D 250/6	–	–	–	–	–	1	MD	–	–	X	–	–	–	–
H...W 250/2	1	1	–	1,5	–	–	–	–	–	X	–	–	–	–
H...W 250/4	1	1	–	0,3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
H...W 250/6	1	1	–	0,3	–	–	–	–	–	X	–	–	–	–
H...D 315/2	–	–	–	–	–	2	MD	–	–	X	–	–	–	–
H...D 315/4	–	–	–	–	–	1	MD	–	–	X	–	–	–	–
H...D 315/4/2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	X	–	12	–
H...D 315/4/4	–	–	–	–	–	–	–	4	–	X	–	2	–	–
H...D 315/6	–	–	–	–	–	1	MD	–	–	X	–	–	–	–
H...D 315/8/4	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	X	–	12	–
H...W 315/4	1	1	–	–	1,5	–	MW	–	–	X	–	–	–	–
H...W 315/6	1	1	–	0,3	–	–	–	–	–	X	–	–	–	–
H...D 355/2	–	–	–	–	–	2	MD	–	–	X	–	–	–	–
H...D 355/4	–	–	–	–	–	2	MD	–	–	X	–	–	–	–

(X = zulässig)